Início rápido

Seu atuador é testado e calibrado de acordo com o seu tipo de válvula.

As configurações básicas estão OK, mas se a velocidade ou algumas outras configurações não estiverem OK, siga conforme abaixo:

Intruções:

Programa atuador OVP, fornecido com o atuador em CD.

Instale **o Oden OVP** no seu computador. A senha para instalar é: **oden2016**

Primeiro coloque o conector do cabo mini-USB na placa de controle do atuador, em seguida, a outra extremidade do cabo USB no seu computador.

Ligue a fonte de alimentação de 24 VDC alimentando o seu atuador;

Abra o programa Oden OVP **23A** .

Clique em **CONECTAR.** Vá para a **janela de menu** CONFIGURAÇÕES.

Você irá visualizar o botão verde PAUSE. Clique no botão PAUSE uma vez!

Agora você irá visualizar o botão verde RUN. (O botão RUN estará visível)

Vá para o **menu INSTALAÇÃO**.

No lado direito da janela do menu, você encontra: **SEPPOINT SOURCE**

Abaixo disso, você pode ver que o sinal 4@20mA está selecionado.

Selecione o **controle de 3 pontos.**

Em seguida, clique **em APLICAR** e em **SALVAR**. Não deixe nenhum botão amarelo APPLY ou SAVE em nenhuma janela de menu.

Clique no botão amarelo **calibrar** e aguarde.

Agora o atuador realiza a calibração.

Clique uma vez no botão verde RUN para iniciar ou clique em PAUSE para pausar.

Nota! Quando o botão verde RUN está visível, o sinal de controle externo do seu calibrador ou CLP não funciona.

O botão verde PAUSE sempre deverá estar visível quando você sair do programa OVP!