

Pika-aloitus opas

Asenna OVP 23A ohjelma tietokoneellesi (Salasana oden2016)

Ohjelma seuraa toimilaitteita CD:llä tai sen voi hakea Oden Control AB:n kotisivulta.

www.odencontrol.com / Dokumentit/ohjelmat, valitse listasta.

Kun toimilaite on asennettu vaihteeseen/venttiiliin.

Liitä toimilaitteen kaapelit!

Avaa sokea tulppa USB miniliitäntää varten toimilaitteen kyljessä

Liitä USB-minikaapelin liitin ensin toimilaitteeseen ja sitten toinen pää tietokoneeseen.

Odotu muutama sekunti, että tietokone havaitsee liitännän.

Kytke toimilaitteeseen 24 V DC jännite.

Avaa OVP 23 -ohjelma ja napsauta **CONNECT** asetusohjelman ikkunassa.

Näet vihreän **PAUSE** painikkeen, napsauta sitä.

Vihreä **RUN** painike tulee esille.

Aseta omat asetukset, nopeus, teho ja niin edelleen (jos on tarpeen)!

Napsauta keltaista **APPLY** ja sitten **SAVE** -painiketta.

Älä jätä keltaisia **APPLY** tai **SAVE** -painikkeita mihinkään valikkoikkunaan.

Napsauta kerran pyöreää keltaista **Calibration** -painiketta. Odotu, kunnes kalibrointi on valmis.

Tarkista että vikahälytyksiä (ERRORS) ei ilmesty ohjelma ikkunan oikeaan alalaitaan.

Näet hälytyskoodit kirjoitettuna, kun näpsäytät oikealla hiiren napilla **STATUS** aluetta ohjelma kuvassa. Korjaa mahdolliset vikasyöt.

Napsauta vihreää **RUN** -painiketta kerran. Vihreä **PAUSE** -painike tulee esiin.

Toimilaite on nyt kalibroitu. Ennen kuin irrotat USB-pistokkeen ja suljet OVP-ohjelman, vihreän **PAUSE** -painikkeen on oltava näkyvissä. (toimilaite on nyt kytketty i automaatiojärjestelmääsi.

Huomaa, että kun vihreä **RUN** -painike on näkyvissä, ohjaussignaali ulkoisesta lähteestä (plc:stä tai kalibraattorista) ei toimi. Toimilaite on paikallistilassa! Kun suljet ohjelman, vihreän **PAUSE** -painikkeen on oltava näkyvissä. Muuten toimilaite ei toimi ohjausjärjestelmäsi kanssa.

HUOMIOI! Ohjelmaa voi käyttää englanniksi tai ruotsiksi.

Valitset kielen valikkopalkin yläreunasta.